

笠岡市民会館 照明器材リスト(固定用)

名 称	数 量	シート サイズ	備 考
第1 ボーダーライト	200w×18灯×4色	6 inch	(72,78,W,W) 8 回路 (上下・中) ※切換え回路無し
第2 ボーダーライト	200w×18灯×4色	"	(72,78,W,W) 8 回路 (上下・中) ※切換え回路無し
第1 サスペンションライト	1Kw× 4 台 (CE)	8 inch	C型20A 1 6 回路 (1~12回路 2口・13~16回路 1口)
	1Kw× 8 台 (HQE)	"	
	1Kw× 1 2 台 (MS)	"	
第2 サスペンションライト	1Kw× 4 台 (CE)	"	C型20A 1 6 回路 (1~12回路 2口・13~16回路 1口)
	1Kw× 8 台 (HQE)	"	
	1Kw× 1 2 台 (MS)	"	
第3 サスペンションライト	1Kw× 4 台 (CE)	"	C型20A 1 2 回路 2 口
	1Kw× 6 台 (MS)	"	
アッパーホリゾンライト	500w×9台× 4 色		(72,78,59,22) C型20A 12回路 3口 ※予備の色枠なし
ローホリゾンライト	500w×18灯×4色		(72,59,22,40) 1 2 回路 (上・中・下) ※予備の色枠なし
本フラットライト	60w×24灯×4色		(72,78,W,W) C型20A 4回路 4口
花道フラットライト	60w×18灯×2色		(78,W) C型20A 3回路 1口 (上下別) ※回路抜き差し不可
第1 フロントサイドスポットライト	1Kw×4台×2色 (CE)	8 inch	C型20A 4 回路× 2 口 (上・下)
第2 フロントサイドスポットライト	1Kw×4台×2色 (CE)	"	C型20A 4 回路× 2 口 (上・下)
シーリングライト	1Kw× 3 0 台 (CE)	"	C型20A 1 2 回路× 3 口
センターピンスポットライト	2 Kw XENON× 2 台	8 inch	2009SR/e (ウツバ) テック
天井反射板ライト			1. 2 ボーダーライト使用
フロアコンセント (舞台袖)			C型30A 6 回路 上,下別 (1.2.3各 1 口 4.5.6各 2 口)
フロアコンセント (舞台前)			C型30A 2 回路 上,下コンセ
フロアコンセント (舞台中央奥)			C型30A 3 回路 × 1 口
フロアコンセント (LH)			C型30A 1 2 回路 上,中,下別
フロアコンセント (花FC)			C型30A 2 回路× 1 口 上,下別
フロアコンセント (直回路)			C型30A 1回路× 1 口 (上・下別)
第2 フロントサイド (直回路)			C型30A 1回路× 1 口 (上・下別)

調光操作卓 【ETC EXPRESS 48/96】

仕込み及び実行場面	2 場面 (A・B)
プリセットフェーダ	4 8 ch× 2 面 (9 6 ch× 1 面切換え可能)
サブマスタフェーダ	2 4 本× 1 0 ページ
メモリシーン	最大 6 0 0 シーン
チェイス	キュー、サブマスタへの割付可
ピアノスイッチ	プリセット、サブマスタに付属
客席調光	押ボタンスイッチ

※客電、直電、PIN含めて総主幹が600Aなのでご注意ください。