

# 笠岡市民会館 音響設備 1

固定設備		数量	備考
スピーカー			
プロセニアム	NEXO GEO M620	1式	トーマンに固定(吊)
プロセサイド	NEXO PS10U/MSUB15	1対	
ステージフロント	JBL CONTROL-28T	6台	
サイドモニター	JBL STX815	1対	
調整室			
調整卓	YAMAHA QL5	1台	32MONO,4ST IN,16OUT

回路関係		数量	備考
床マイクコンセント	舞台前下手 (1~2)・前中央(1~2)・前上手(1~2)	各2回線	XLR-3-31F
	舞台中下手 (1~2)・中演台(1~2)・中上手(1~2)	〃	〃
	舞台後下手 (1~2)・後上手 (1~2)	〃	〃
	花道下手 (1~2)・上手 (1~2)	〃	〃
	壁下手 (1~2)・壁上手 (1~2)	〃	〃
	EVマイク	1回線	
スピーカーコンセント	壁下手・後方	各1回線	XLR4-31
	床下手後・上手後	〃	〃
	花道下手・上手	〃	〃
16CHマルチ回線	舞台上手袖 マイクコンセント 1~16 XLR-3-31×16/XLR3-32×16 FX37-31S×1 スピーカーコンセント XLR-4-31 ×4 インカム XLR-3-32×2	1式	壁付入出力盤内
	舞台下手袖 上手同様	1式	壁付入出力盤内
	客席後方 テレビ中継室 XLR-3-31×1 AC 平行口 ×2	各1回線	客席床最後列 25後ろ
	ホワイエ スピーカーコンセント 東・西 XLR 4-31		
三点吊りマイク用	2回線	1式	XLR-3-31
エアーモニター用	客席後方	1式	