

## 笠岡市民会館 音響設備 2

移動機材		数量	備考
スピーカー	JBL STX 812	4本	スタンド取り付けアダプターは1ヶ
	EV FORCE iMonitor 250w 8Ω	2本	
	YAMAHA MS101III	2本	
サブミキサー	YAHAMA LS9	1台	32CH
カセット/CDプレーヤー	TASCAM CD-A580	2台	音響室内
MD/CDプレーヤー	TASCAM MD-CD1BMKIII	1台	"
CF/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR200	1台	"
	TASCAM SS-CDR250N	1台	"
ダイナミックマイクロフォン	SHURE SM-58	13本	音響室内
	SHURE SM-58S	2本	"
コンデンサーマイクロフォン	SONY C-38B	2本	"
バウンダリーマイクロフォン	audio technica AT871R	4個	"
ワイヤレスマイクロフォン (最大6波使用可能)	<ハンドマイク>		
	RAMSA WX-TB815-K	2本	"
	Panasonic WX-4212C(スイッチ付)	4本	"
	<ピンマイク>		
	RAMSA WX-RB300	1本	"
	Panasonic WX-4300A	3本	"
トランス	Panasonic WX-4300B	3本	"
	10KΩ-600Ω	1個	"
	600Ω-600Ω	1個	"
	XLR2IN-RCA Pin5OUT BOX	1個	"
ダイレクトボックス	BOSS DI-1	1個	"
カフ	TOMOCA TCC-100	1個	"
	不二音響 FU-1	2個	"
マイクスタンド	K&M ST210	5本	下手鳥屋
	K&M ST259	5本	"
	高砂 MF18T (ストレート)	5本	"
	K&M (卓上スタンド)	2個	音響室内
	ノイトリック (フレキ)	8本	"
マイクケーブル	5m	6本	"
	10m	5本	"
	20m	7本	"
オーディオネットワーク入出力ボックス	YAMAHA Rio1608-D	2台	ピアノ庫内
マルチケーブル	16chマルチ 10m	1本	ピアノ庫内
	16chマルチドラム 30m	1本	"
マルチボックス	16ch	1個	"
スピーカーケーブル	10m	5本	音響室内